

Merk: **FoodSaver**

Model: FSV010

€ 69,00

5 011773 061971



5 011773 061971 >



Omschrijving

Doorbraak in gebruikersgemak

Eindelijk is ie daar: de FreshSaver, ook wel eens de FoodSaver voor Dummies genoemd. En dat is niet voor niks: met 1 druk op de knop vacumeer je voortaan binnen tien seconden een zak of bakje met vers voedsel.

Stap 1: Zet het bakje in de FoodSaver.

Stap 2: Schuif de zuigkop naar beneden.

Stap 3: Druk op het knopje!

En.. de inhoud is vacuüm verpakt.

Stap 1: Leg de zak (dicht geritst) met inhoud in de FreshSaver. Zorg ervoor dat het luchtventieltje naar boven gericht, op het witte kruisje ligt.

Stap 2: Schuif de zuigkop naar beneden.

Stap 3: Druk op het knopje!

En ook van deze zak in de inhoud nu luchtdicht en vacuüm verpakt!

Specificaties