



Merk: **Bosch**  
Model: HBA172EB0

**€ 849,99**

4 2 4 2 0 0 5 3 5 6 2 5 6



4 242005 356256 >



## Omschrijving

- 3D Hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- AutoPilot 10: ieder gerecht een schot in de roos dankzij 10 vooraf ingestelde automatische programma's.
- LED-touch control, rood/wit: gebruiksvriendelijk dankzij de directe toegang tot de ovenstanden, temperatuurinstelling en extra functies via aanraaktoetsen.
- Pyrolytische zelfreiniging: reinigt de oven automatisch, je moet enkel de assen verwijderen.

### **Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.**

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

### **Automatisch koken is kinderspel.**

Met AutoPilot 10 wordt ieder gerecht perfect. Plaats je schotel en selecteer een van de 10 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd. Aangezien je met AutoPilot voor sommige gerechten een deksel op de pot moet zetten, blijft ook de binnenkant mooi proper. Koken was nog nooit zo simpel.

### **Gebruiksvriendelijk**

Bosch-ovens Series 4 en 2 met pyrolytische reiniging worden bediend met een LED-touch control. Voor een beter overzicht worden alle ovenfuncties weergegeven op het gebruiksvriendelijke scherm. Ovenstand, temperatuur, duur en alle extra functies stel je in via



aanraaktoetsen. Geen knoppen meer nodig dus. Afhankelijk van het ovenmodel is het scherm ingewerkt in een paneel van glas of roestvrij staal – allebei even vlot te reinigen.

**Laat uw oven de reiniging doen.**

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte	71 Liter	Verwarmingswijze	Grill, Onderwarmte
-------------------	----------	------------------	-----------------------

### BEDIENING

Automatische programma's	10
--------------------------	----

### ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,99 kWh	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,81 kWh
Energieklasse	A		

### FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	3600 W	Breedte	59,4 cm
Diepte	54,8 cm	Hoogte	59,5 cm
Kleur	Zwart	Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Nishoogte (minimaal)	58,5 cm

### ONDERHOUD & REINIGING

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse
-----------------------	------------------------

### OVENKENMERKEN

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja	Grill	Ja
Maximale oventemperatuur	275 °C	Minimale oventemperatuur	30 °C



Onderwarmte

Ja

Pizzastand

Ja

**VEILIGHEID**

Kinderbeveiliging

Ja