



Merk: **Siemens**  
Model: HB774G1B1

**€ 1.349,99**

4 242003901809



4 242003 901809 >



## Acties



**Siemens oven iQ300, iQ500 of iQ700: Gratis kookboek naar keuze**

Actie geldig tot 31/12/2024

## Omschrijving

### De perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Weet je niet altijd precies welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vertel gewoon welk gerecht je wil bereiden via je Amazon Alexa spraakgestuurde apparaat. Of via de Home Connect-app. Vervolgens stelt Oven Assistent geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct over naar jouw selectie - zo bespaar je echt tijd. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account om Oven Assistent te gebruiken.

### Voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?

Perfect voor een snelle schoonmaak tussendoor: met humidClean Plus is het reinigen van je oven makkelijker dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Deze spoeloplossing giet je in het midden van de volledig afgekoelde bodem van het kookcompartiment. Stel het reinigingsprogramma humidClean Plus in en laat de oven de rest doen. Zodra het programma klaar is, kun je het vuil dat door de damp is opgenomen gemakkelijk verwijderen met een vaatdoekje of een zachte borstel.

### Volledige controle over je oven.

Wil jij het optimale uit je oven halen? Verbind je oven met het geregistreerde Home Connect-account ([www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)) om het vanaf elke plek te bedienen en digitale services te



gebruiken - zelfs spraakgestuurd met Amazon Alexa of Google Assist. Start en beëindig kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten - zonder in de keuken te zijn. Tussen de app en de oven worden instellingen gesynchroniseerd en je krijgt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloaden houdt je oven up-to-date. Kook op je eigen manier.

### **Laat je oven het werk doen.**

Controleer je constant de oven om te zien of het eten gaar is? Vooraf geïnstalleerde, automatische bak- en braadprogramma's in je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer je gerecht en de oven regelt automatisch de rest. Je kunt zelfs het gewenste resultaat instellen uit talloze vooraf ingestelde suggesties. De oven past de juiste instellingen automatisch toe en schakelt uit wanneer je gerecht klaar is. Je kunt dus ontspannen en genieten terwijl je kookt. In de toekomst kunnen meer programma's worden gedownload - verbind je oven aan je geregistreerde Home Connect-account.

### **Beter bakken met gelijkmatig verdeelde warmte**

Met 3D hetelucht komen jouw brownies iedere keer weer perfect gebakken uit de oven, of je nu één, twee, of drie bakhoogtes gebruikt. De warme lucht wordt gelijkmatig verdeeld over de hele oven, zodat je altijd kunt vertrouwen op het beste resultaat. Zo bak je alle koekjes, cake of taart voor dat verjaardagsfeestje op drie hoogtes tegelijk, en bespaar je tijd en energie.

### **Sneller warm, sneller eten op tafel**

Bereik de gewenste oventemperatuur nog sneller met snel voorverwarmen. Met coolStart is voorverwarmen überhaupt niet meer nodig: een bevroren gerecht is net zo snel klaar als op de verpakking staat. Deze intelligente functies zijn ontwikkeld om tijd te besparen in de keuken, zodat je op drukke dagen niet lang hoeft te wachten op je maaltijd.

### **Ontdek een oneindige wereld vol heerlijke recepten.**

Zoeken naar gevarieerde gerechten die bij je levensstijl passen, kan overweldigend zijn. Je hoeft nu niet meer ver te zoeken naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie heerlijke recepten met Home Connect en apps van receptpartners zoals foodfittery. Kies een recept en zet de instellingen direct over naar je oven. Geniet van flexibel je eten bereiden en heerlijke maaltijden. Om deze functie te gebruiken, verbind je de oven met je geregistreerde Home Connect-account.

### **Service waar en wanneer je het nodig hebt.?**

Een nieuwe oven installeren kan overweldigend zijn. De Home Connect-app maakt het leren kennen van je oven net zo makkelijk als het bereiden van een diepvriespizza. Aan de hand van een interactieve gebruikershandleiding vind je oplossingen, tips en trucs om het meeste uit je oven te halen. Als er een probleem is met je oven, gebruik je diagnose op afstand om de volgende stappen te weten. Siemens klantenservice krijgt met jouw toestemming toegang tot het apparaat om de fout op te sporen en te verhelpen. Om hier gebruik van te maken, hoef je alleen maar je oven te verbinden met je geregistreerde Home Connect-account.

### **Een optimale gebruikerservaring dankzij een veilig en zacht sluitende ovendeur**

Voor een optimale gebruikerservaring opent en sluit de deur van uw oven gemakkelijk en soepel met de softMove-functie. Het intelligente dempingsmechanisme zorgt voor een soepele opening en een zachte, stille sluiting.

- Oven Assistent met spraakbesturing: stel eenvoudig het juiste programma in.



- humidClean Plus: voor een snelle reiniging wordt vuil vooraf losgeweekt door zeepsop te laten verdampen. Het kan dan makkelijker worden verwijderd.?
- Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.
- cookControl Plus: vooraf geprogrammeerde instellingen voor uitstekende resultaten.
- 3D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling op tot wel drie bakhoogtes voor overal hetzelfde resultaat.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte 71 Liter

### BEDIENING

Bediening TFT-touch display

Bediening op afstand Ja

Koppeling met app Ja

### ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) 0,87 kWh

Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) 0,69 kWh

Energieklasse A+

### FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde 3600 W

Breedte 59,4 cm

Diepte 54,8 cm

Hoogte 59,5 cm

Kleur Zwart

Nisbreedte (minimaal) 56 cm

Nisdiepte (minimaal) 55 cm

Nishoogte (minimaal) 58,5 cm

### GEbruikSGEMAK

Zachte sluiting Ja

### ONDERHOUD & REINIGING

Reiniging van de oven Hydrolyse, Pyrolyse

### OVENKENMERKEN



Aantal verwarmingswijzen	13	Boven- en onderwarmte (conventioneel)	Ja
Bovenwarmte	Ja	Grill	Ja
Langzaam Garen	Ja	Maximale oventemperatuur	300 °C
Minimale oventemperatuur	30 °C	Onderwarmte	Ja
Pizzastand	Ja	Snel voorverwarmen	Ja
Warmhouden	Ja		

## VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja
-------------------	----