




Merk: **Cuisinart**
Model: CEC10E

€ 59,99



Omschrijving

Tot wel 10 eieren tegelijkertijd koken is nu eenvoudiger dan ooit met de Cuisinart Eierkoker. Voeg de juiste hoeveelheid water toe afhankelijk van het aantal eieren en het gewenste resultaat, plaats de eieren in de eierhouder en het koken kan beginnen. Er klinkt een geluidssignaal aan het eind van de kooktijd.

Als u houdt van een gepocheerd ei, kunt u het ei breken in het uitneembare bakje. Voeg water toe aan het onderstel en schakel de machine in - aan het eind van de kooktijd zult u een geluidssignaal horen. U kunt tot 4 eieren tegelijkertijd pocheren. Als u een vastere eierdooier wilt, voegt u meer water toe aan het onderstel.

Om omeletten klaar te maken, mengt u uw ingrediënten met maximaal 3 eieren en giet u het mengsel in het omeletbakje. U hoort een geluidssignaal aan het eind van de kooktijd. Als u een stevigere consistentie wilt, voegt u water toe aan het onderstel voor een langere kooktijd.

De maatbeker helpt u bij het aanpassen van de hoeveelheid water. Beschikt over een eierprikker om te voorkomen dat de eieren breken tijdens het koken.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal eieren	10	Automatische afslag	Ja
Elektrisch	Ja		

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart	Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
-------	-------	-----------	-----------------------



STROOM

Vermogen

600 W