


Merk: **Crock-Pot**


Model: CR024

**€ 149,00**

5 0 1 1 7 7 3 0 5 7 5 5 4



5 011773 057554 &gt;



## Omschrijving

### **CR024 Slow en multi cooker 5,6L (tot 7 personen)**

De Multi Cooker van Crock-Pot heeft alles in huis. Met de 5 voorgeprogrammeerde functies kun je braden, stomen, sauteren, roosteren, bakken én slowcooken!

Ideaal is dat je tussen de functies kunt schakelen: braad bijvoorbeeld het vlees aan en schakel vervolgens naar de slowcook-stand. Er is geen extra pan nodig!

Multi Cooker is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen.

#### **Specificaties**

Artikelcode: CR024

Afmetingen: 26 x 44 x 28 cm

Gewicht: 5 kg

Materiaal: RVS/ Glas

Vermogen: 1100 - 1300 Watt

#### **Accessoires**

- Rekje
- Handleiding

## Specificaties

### **ALGEMEEN**



Inhoud 5,7 Liter

### FUNCTIES

Bakfunctie	Optioneel	Sudderfunctie	Ja
Timerfunctie	Ja uur	Warmhoudfunctie	Ja

### FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart	Materiaal deksel	Glas
-------	-------	------------------	------

### STROOM

Vermogen 1300 W