



Merk: **Bosch**  
Model: WAN28276FG

**€ 799,00**



## Omschrijving

- Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller.
- Bijvul-functie: ben je een hemd in de wasmachine vergeten steken? Geen probleem! Je kunt het nu makkelijk aan je was toevoegen.
- EcoSilence Drive™: de efficiënte en zeer duurzame wasmachinemotor.
- VarioDrum: zacht en efficiënt wassen dankzij de unieke trommelstructuur.
- LED-display met eenvoudige Touch-Control bediening en extra functies zoals tijduitstel en resttijdaanduiding.

### SpeedPerfect-programma

Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%\* inkorten, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. \* Verschil in tijdsduur van het Easy Care 40°C-programma met SpeedPerfect, vergeleken met de normale tijdsduur zonder SpeedPerfect.

### Met de Bijvul-functie blijft er nooit meer wasgoed achter in je wasmand.

Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen\*. Druk gewoon op de Bijvul-knop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen. \*Als veiligheidsvoorziening kun je de Bijvul-functie niet gebruiken als het zeepsop heter is dan 50°C of als het waterniveau te hoog is.

### Jouw duurzame, extra stille wasmachine.

Lawaai in huis kan storend werken. Daarom hebben we voor onze wasmachines de EcoSilence Drive™ ontwikkeld. Deze borstelloze, energiezuinige motor vermindert wrijving voor een stille werking, en is ontworpen voor een bijzonder lange levensduur.

### Eenvoudig te bedienen dankzij het heldere scherm en de touch knoppen.

Je bedient de wasmachine heel eenvoudig dankzij het grote led-display. Doordat het display



bestaat uit touch knoppen, druk je eenvoudig op datgene wat je nodig hebt. En wil je de wasmachine later starten zodat hij klaar is als je thuis komt? Gebruik dan de uitgestelde start- en eindtijd.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Trommelinhoud	8 kg	Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1400 t/min		

### ENERGIEVERBRUIK

Droogresultaat	B	Energieklasse	A
Energieverbruik per 100 cycli	46 kWh	Geluidsniveau centrifugeren	71 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	A	Gewogen waterverbruik per cyclus	47 Liter
Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:33		

### FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	59 cm	Diepte	59 cm
Gewicht	70 kg	Hoogte	84,8 cm
Kleur	Wit		

### GEBRUIKSGEMAK

Aanduiding programmaverloop	Ja	Aanduiding resttijd	Ja
Eindsignaal programma	Ja	Uitgestelde start	Ja

### OPTIES

Voorwas	Ja
---------	----

### PROGRAMMA'S

Wasprogramma's	Fijne was/Delicaat/zijde, Wol / handwas, Outdoor / Sports, QuickWash (kort programma/quick/speed/express), Spoelen, Gemengde was/mix, Voorwas
----------------	---

### VEILIGHEID

Kinderbeveiliging	Ja
-------------------	----